

제품

번호 **270**

7.0-10.0mm 크기의 기관 내관에 적합

**Dale® Stabilock™**

## 기관 내관 홀더

*편안하고 확고한 안정화용*

### 제품 설명

관이 우발적으로 빠지는 것을 막는데 도움이 됩니다.

### 사용 방법

1. 튜브를 청소하십시오. 건조시키십시오.
2. 피부를 청소하십시오. 스킨 프렙을 바르십시오. 접착성 베이스로부터 라이너를 떼어내고 환자의 옷입술 바로 위에 놓으십시오.  
(A) 필요한 대로 다듬에 내십시오. 접착성 베이스는 둥근 탭을 위나 아래로 한 상태에서 붙일 수 있습니다.  
  
외상이나 안면 모발이 있는 환자의 경우, 개인적인 필요에 맞추어 접착성 베이스를 조절하십시오: 둥근 탭이 위로 향하게 하여 아래 턱에 붙이거나; 또는 둥근 탭들을 잘라내고 환자의 뺨에 붙이십시오.  
  
3일 후 또는 필요시 더 빨리 접착성 베이스를 바꾸십시오.
3. 넥밴드를 베이스의 Velcro® 부분에 대고 눌러서, 튜빙 채널이 기관 내관과 일렬이 되게 하십시오. (B)
4. 넥밴드의 양 끝에 있는 파스너 탭을 열고 귀 바로 아래 높이에서 밴드로 머리를 감으십시오. 파스너 탭을 넥밴드의 바깥쪽에 고정하십시오. (C)
5. 채널을 기관 내관 쪽으로 내리 누르십시오. (D)
6. 기관 내관의 위치 표시를 바로 넘어, 강력 접착 테이프(예: 천)를 나선형 동작으로 채널과 튜브 둘레에 단단히 감아 고정하십시오. 채널을 최소한 1인치 지나기까지 테이프를 기관 내관에 감아야 합니다. (E)  
필요한 대로 테이프를 바꾸십시오.

필요한대로 파스너 탭들을 재조정함으로써 넥밴드의 안정성을 유지하십시오.

**튜브 위치 조정:** 파스너 탭들을 여십시오. 넥밴드를 베이스로부터 벗겨내는 동안 접착성 베이스를 내리 누르고 있으십시오. 기관 내관의 위치를 조정하십시오. 베이스 쪽으로 다시 누르고 파스너 탭들을 고정하십시오.

**제거:** 테이프를 제거하여 튜브를 채널로부터 떼내고 넥밴드를 제거하며 접착성 베이스를 부드럽게 벗깁니다.

방출되지 않은 압력으로 인한 입술 및 피하 조직의 부상을 방지하기 위해 기관 내관의 위치를 자주 조정하도록 Dale은 **권장합니다**.

기관 내관에 대한 압력을 줄이기 위해 **인공호흡기 튜브를 받치도록** Dale은 **강력히 권장합니다**.

성공적인 응용을 위한

편리한 점검표

- ✓ 접착성 베이스를 붙일 때마다 피부를 준비하십시오
- ✓ 접착성 베이스를 입술선 바로 위로 배치하십시오
- ✓ 강력 접착 테이프로 채널과 튜브를 단단히 나선형으로 감으십시오
- ✓ 채널을 최소한 1인치 지나기까지 테이프로 튜브를 감아야 합니다
- ✓ 피부 손상을 최소화하기 위해 접착성 베이스를 부드럽게 제거하십시오
- ✓ 인공호흡기 튜브를 받치십시오

실제 서비스 시범, 응용 비디오 및 기타 추가 정보를 위해서는, [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)을 방문하십시오.

#### 주문 정보

#H84102701 Dale® Stabilock™ 기관 내관 홀더  
7.0-10.0mm 크기의 기관 내관에 적합.  
10개 들이 상자에 개별 포장.

#H84102731 Dale® Stabilock™ 접착성 베이스

10개 들이 상자에 개별 포장.

**일회용.** 단일 환자용. 특허 계류중.

**ACLS 지침에 부합.**

Dale 의료 제품들은 당사의 지정 병원/의료용품 공급상  
으로부터 구입하실 수 있습니다.

**무라텍스.**

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro는 Velcro USA, Inc.의 등록상표입니다.

**All rights reserved.**

미국에서 인쇄함

**개정 B**